

■お手入れのしかた

- ① 器具お手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。消灯直後は器具が高温となっていますので、しばらく（20～30分程度）時間を置いてから行ってください。
- ② 器具の外面や前面カバーの外面の汚れは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってから拭きとってください。
- ③ ホースなどで直接器具に水をかけないでください。また、モップやデッキブラシなどを用いた清掃を行わないでください。器具内への浸水や器具の破損の原因となります。



保守



接触禁止

■使用上のご注意

- LED素子にはバラツキがあり、同一の形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。不良ではありませんのでご了承ください。
- 安全上LED光源を直視しないでください。
- LEDモジュールの交換はできません。
- 万一、前面カバーが破損した場合には、必ず器具交換を行ってください。そのまま使用しますと絶縁不良、感電の原因となります。
- 器具上に樹木・枯葉等が堆積しない様に設置してください。火災の原因や器具の寿命に影響を及ぼします。

■保守・点検のために

（施工記録）保守のために、下表内容を確認の上、適切な保守用品をお求めください。

器 具 形 名	保守作業上の注記
取 付 年 月 日	

保証について

- ・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分以上の期間とします。
- ・既設器具の劣化に起因する不具合は保証の対象外となります。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。
- ・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店（工事店）にお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - （1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - （2）お買い上げ後の取付け場所移設、輸送、落下等による故障及び損傷
 - （3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）等による故障及び損傷
 - （4）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - （5）施工上の不備に起因する故障や不具合
 - （6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
 - （7）日本国以外での使用による故障及び損傷
2. 離島及び離島に順ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- ・修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社で引き取らせていただきます。
- ・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ・補修用修理部品の保証期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打切後6年保有しています。補修用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。（セード、グローブは含まれません）

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

日本国内専用
Use only in Japan

YK-LEDS 横浜機工LED光源（投光器用）取扱説明書

保管用

LED光源形名	器具重量	電源ユニット形名（同梱）	重量
SBZO1A	2.0kg	β2-700-130NF	0.8kg

このたびは横浜機工投光器用LED光源・電源ユニットをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。お求めの光源を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。◎照明機器の工事に関しては、電気工事士の有資格者の施工管理が義務付けられています。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ

施工上のご注意

●工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
取り付け	●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従ってください。取り付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。	●LED光源を改造したり、部品を変更して使用しないでください。落下、感電、火災の原因となります。
	●電源線接続の際は、取扱説明書に従ってください。接続が不完全な場合は、接続不良による発熱、火災の原因となります。	●アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。〔D種（第三種）接地工事〕
	●専用のLED電源ユニット以外では絶対に点灯しないでください。光源の破損、発煙または点灯回路損傷のおそれがあります。	●この器具は、腐食性ガス雰囲気場所には使用しないでください。そのまま使用しますと、変質、変色、絶縁不良、器具の落下の原因となります。
注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。	●商用電源へ光源を直接接続したり、HID用安定器二次側などで使用した場合、電源の破損、発煙または点灯回路損傷のおそれがあります。	●この器具は、 <u>激しい振動・衝撃の加わる可能性のある場所</u> 、常時振動のある場所では使用しないでください。そのまま使用しますと絶縁不良、器具落下の原因となります。
	●施工時において絶縁体にナイフ等のキズが付いた状態で通電されますと、絶縁破壊が生じ電線が焼損する原因となります。	●この器具は、防湿形ではありませんので、 <u>湿気の多い場所</u> には使用しないでください。湿気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。	●調光制御装置には接続しないでください。誤動作、火災の原因となります。	●海上や臨海部などの重塩害地、沿岸部の塩害地では使用しないでください。部品の腐食の原因となります。
	●既設の照明器具、配線に劣化がないことを点検の上、使用してください。	
注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。	●周囲温度は、－30℃～35℃以外では使用しないでください。点灯不良、火災の原因となります。	●器具の取り付けには方向性があります。取扱説明書に従って行ってください。指定以外の取り付けを行うと水、水気の浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
	●風速60m/s以上の風の吹く場所では使用しないでください。落下の原因となります。	
注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。	●積雪100cm以上の場所では使用しないでください。そのまま使用されますと落下の原因となります。（使用する場合は必ず除雪を行ってください。）	

●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

■お客様へ

使用上のご注意

</



横浜機工株式会社


〒236-8647 神奈川県横浜市金沢区福浦2丁目11番1

TEL (045) 787-7314

FAX (045) 781-2709

お客様はお読みになった後も必ず保管してください。

■各部の名前



■LED光源・電源ユニットの取付方向

LED光源

注意

- LED光源の取付けには方向性があります。
指定以外の取付けを行うと水、水気の侵入による絶縁不良、感電の原因となります。
いかなる状態でも光源部の矢印を上に向けるように光源部を回して調整してください。
- 既設照明器具の取付け方向は既設照明器具の取扱説明書に従ってください。

矢印

電源ユニット

注意

- 電源ユニット内部に雨水がたまらないように、必ず口出し線を下向きになるように施工してください。
- 逆取付しますと水の侵入浸入による絶縁不良、感電の原因となります。
- 電源ユニットを2台以上並べて設置する場合は、ケースの幅以上離して設置してください。
- 造営材から10mm以上離して設置してください。
- 一度電源を入れた後は電源を切って約5分経過するまでは二次側電線に触れないでください。感電の原因になります。

取り付け

■適合器具

東芝ライテック社製	三菱電機照明社製
HT-4051X	HS327
HT-4051M	HS327B
日立アプライアンス社製	GSユアサ社製
MT401B	MT371N
MT402B	MT371M
注) 上記器具に適合しますが、配光は広照形となります。	

■電気特性

電源電圧 (V)	入力電流 (A)	消費電力 (W)
AC100	0.80	80
AC200	0.40	79
AC240	0.34	79
注) 上記電気特性は、専用電源ユニット使用時の値です。		

■LED光源・電源ユニットの取り付けかた

LED光源

1. 必ず既設照明器具の電源（安定器1次側）を外してから交換してください。
2. 既設照明器具、電線に劣化がないことを点検の上、施工してください。
3. 既設照明器具のラッチを外し光源筒・ランプを外してください。
4. ラッチより落下防止チェーン先端のフックを取り外してください。

取り付け

5. 外したピンにLED光源の落下防止チェーン先端のフックを取り付けてください。
6. 既設の照明器具にLED光源を取り付けてください。取付方向はLED光源・電源ユニットの取付方向に従ってください。
7. LED光源の口出し線は0.3mです。
LED光源口出し線に電源ユニット二次側電源線を直接接続できない場合は、屋外用延長ケーブルを準備してください。
電源ユニットから器具までの配線長は20m以内です。
8. 電源ユニット二次側電源線をLED光源口出線（アース線付き）に接続してください。
接続部は自己融着テープで充分な絶縁処理と防水処理を行ってください。
防水処理はキャプタイヤケーブルの付け根を含めて行ってください。
アース線はD種（第三種）接地工事を行ってください。
口出線の接続は電気設備技術基準の省令第7条、及び同解釈12条に従ってください。
不十分な場合は、電線からの浸水による絶縁不良や、不点灯の原因となります。

口出線の結線が不完全な場合には、
絶縁不良による発熱、火災の原因となります。

配線工事

各端末を絶縁処理
必ず上向きにしてください。

自己融着テープ
シース（外被）

自己融着テープ等により各端末を絶縁処理した後に、
シース（外被）部の防水処理も行ってください。

アース線の結線が不完全な場合には、
感電の原因となります。

アース工事

入力
AC100-240
50/60Hz

アース

LED光源口出線と電源ユニットの配線

電源ユニット 二次側	赤 (+) ↔ 赤 (+) 青 (-) ↔ 黒 (-) 白 アースへ	LED光源 口出線
---------------	--	--------------

注意
LED光源には極性（+、-）が有ります。
逆接続しますと、不点灯、感電、焼損の原因のおそれがあります。

9. 接続した電源線は風や振動でゆれないように必ず保持してください。

電源ユニット

1. 電源ユニットに133mmのピッチで取付穴が設けてあります。
電源ユニットの重量に耐えられる取付面に、適用ねじ（M4×2本）でゆるみのないよう確実に取付けてください。
2. 電源ユニットの一次側に電源線、二次側にLED光源を結線してください。
接続部は自己融着テープで充分な絶縁処理と防水処理を行ってください。
アース線はD種（第三種）接地工事を行ってください。
口出線の接続は電気設備技術基準の省令第7条、及び同解釈12条に従ってください。
不十分な場合は、電線からの浸水による絶縁不良や、不点灯の原因となります。

口出線の結線が不完全な場合には、
絶縁不良による発熱、火災の原因となります。

配線工事

アース線の結線が不完全な場合には、
感電の原因となります。

アース工事